

Lavadora semiautomática

22KG

MANUAL DO USUÁRIO



proxis
eletrodomésticos

Caro cliente,

Você agora é proprietário de um produto PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS.

Bem-vindo à família de clientes PRAXIS. Você ficará feliz

em usá-lo como milhões de nossos satisfeitos clientes que já fazem uso dos nossos produtos que continuam sendo os favoritos por sua qualidade superior, confiabilidade e desempenho.

A fim de fornecer a você a maior satisfação, a menor parte de cada produto é completamente testada e examinada sob condições rigorosas. O objetivo da PRAXIS é trazer tecnologia de ponta para o sua vida cotidiana.

Em caso de qualquer dúvida, orientação e defeito com o produto, por favor, entre em contato com

SAC PRAXIS pelo **12.2125.1859**. Nós garantimos que uma ação apropriada será tomada de acordo com nossa política de atendimento ao cliente. Para garantir o bom funcionamento de seu produto de acordo com a garantia, instruímos fortemente a ler este manual para que você possa obter o máximo de benefícios do produto.

Marcello D. Cominato

Diretor Praxis Eletrodomésticos

IMPORTANTE

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR



AVISO: Para reduzir o risco de incêndio,

choque elétrico, ferimentos ou danos

ao equipamento:

- » **1.** O produto é apenas para **USO DOMÉSTICO**.
- » **2.** Não opere o produto com os pés descalços, evitando o risco de choque elétrico.
- » **3.** Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por, pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- » **4.** Supervisione todo processo de lavagem, principalmente quando há crianças por perto.
- » **5.** A **PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS** não se responsabilizará por atos praticados sem o cumprimento

das instruções de uso, precauções e advertências contidas neste manual.

- » **6.** Conecte o aparelho à alimentação monofásica da tensão especificada na etiqueta de classificação que está no cabo de energia do produto.
- » **7.** No caso de queda de energia ou variação na tensão elétrica da sua residência, desligue imediatamente seu produto.
- » **8.** Sempre coloque o produto na posição **DES-LIGADO** e desconecte-o da tomada elétrica quando não estiver em uso.
- » **9.** Não utilize o equipamento com o cabo de energia e/ou plugue danificados ou se identificar mau funcionamento do aparelho.
- » **10.** Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela assistência técnica dentro do período da garantia. Decorrido o prazo da garantia os custos serão por conta do usuário.
- » **11.** Não recomendamos o uso de extensões e adaptadores para ligar o produto na tomada.
- » **12.** Para o bom funcionamento do aparelho, use somente o peso de roupa indicada no manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frequência	60 hz	
Tensão de entrada	127V / 220V	
Potência	300W	
Dimensões do produto	Largura	60,4 cm
	Altura	97 cm
	Profundidade	56,8 cm
Dimensão Embalagem	Largura	61,4 cm
	Altura	98 cm
	Profundidade	57,8 cm
	Cubagem	0,34 m ³
Peso	Líquido	15 Kg
	Bruto	17 Kg
Capacidade	22 Kg	
Motor	4P	
Plug elétrico	10A	
Kit acessório	Manual / Mangueira de entrada	

CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Branca	Código EAN	127V	7899650331731
	Código Comercial		10188078000
	Código EAN	220V	7899650331748
	Código Comercial		10188078001
Classificação fiscal		8450.20.90	
Código CEST		2102200	
Garantia		1 ano	

COMPONENTES

01. Mangueira de entrada de água
02. Botão seletor de lavagem
03. Botão de dreno
04. Dispenser de sabão
05. Filtro retentor de resíduos
06. Pulsador
07. Tapa
08. Corpo da lavadora
09. Base da lavadora
10. Mangueira de drenagem
11. Cabo de alimentação
12. Filtro retentor de fiapos



ACESSÓRIO INCLuíDO

Mangueira de entrada



INSTALAÇÃO DA LAVADORA

» A instalação da sua lavadora Praxix pode ser realizada de maneira simples, seguindo as instruções do manual. Para suporte adicional. Caso ainda haja dúvidas ou dificuldades, entre em contato com o serviço autorizado Praxix para assistência.

» Vale ressaltar que os custos relacionados à visita do técnico para instalação e/ou orientação sobre o uso do produto são de responsabilidade do proprietário.

Escolha um local adequado para a instalação da lavadora, garantindo que seja protegido contra a exposição direta ao sol, chuva e poeira.

» A superfície onde a lavadora será instalada deve ser plana. Evite a instalação em carpetes ou em degraus elevados em relação ao nível do piso. Deixe um espaço mínimo de 10 cm entre a lavadora e a parede, móveis ou outros objetos próximos.

» A lavadora é fornecida com um plugue bipolar (dois pinos). Utilize uma tomada bipolar exclusiva e em bom estado para li-

gar o equipamento. Verifique se a tensão elétrica indicada na etiqueta do cabo de força da lavadora corresponde à tensão da tomada (127V ou 220V). Conecte a mangueira de entrada de água na torneira e aperte bem para evitar vazamentos. Após isso, abra a torneira.

UTILIZANDO SUA LAVADORA

» Agora que a instalação da sua lavadora foi concluída, siga os passos abaixo para utilizá-la de maneira eficiente no seu dia a dia:

1. Adição de Sabão

» Coloque o sabão em pó no dispenser para garantir que ele seja totalmente diluído e distribuído por toda a roupa, evitando manchas.

2. Organização das Roupas

» Coloque as roupas na lavadora antes de adicionar a água. Sempre separe as roupas brancas das coloridas, as roupas coloridas de cores firmes das desbotáveis e as roupas delicadas das demais.



Nunca deixe a extremidade da mangueira de drenagem ficar imersa em água

3. Início do Ciclo de Lavagem

» Ligue a torneira para que a lavadora comece a encher com água, diluindo completamente o sabão do dispenser. Nunca ultrapasse o nível máximo de água indicado, pois o transbordamento pode ocorrer se o nível for excedido. É recomendável utilizar uma torneira exclusiva para a entrada de água da lavadora.

4. Configuração do Programa de Lavagem

» Após colocar as roupas e a lavadora atingir o nível desejado de água, gire o botão do timer (programador de tempo) no sentido horário para selecionar o programa desejado. A lavadora desligará automaticamente ao final do ciclo de lavagem.

» Caso deseje interromper o ciclo antes de sua conclusão, gire o botão do timer no sentido anti-horário até a posição "DESLIGADO".

REAPROVEITANDO A ÁGUA DA LAVAGEM

1. Substituição das Roupas

» Quando o botão do programador de tempo estiver na posição "DESLIGADO", retire as roupas lavadas da lavadora e coloque um novo lote de roupas sujas.

» Se necessário, abra a torneira para adicionar mais água à lavadora, mas sempre se atente para não ultrapassar o nível máximo indicado, evitando o transbordamento nas laterais da lavadora.

2. Seleção do Programa

» Gire o botão do timer (programador de tempo) no sentido horário e posicione-o no programa de lavagem desejado.



FAZENDO A DRENAGEM DA ÁGUA

1. Para realizar a drenagem, siga as instruções abaixo:

» A mangueira pode ser deixada sempre no nível do chão. Contudo, sempre que a lavadora estiver em funcionamento, o botão de saída d'água deve estar na posição "fechada".

» Para realizar a drenagem da água, basta girar o botão de saída d'água para a posição "aberto" e manter a mangueira no nível do chão.

DICAS DE LAVAGEM

1. Inspeção das Roupas

» Examine as peças de roupa antes de colocá-las na lavadora para garantir que não haja danos ou itens que possam prejudicar o processo.

2. Remoção de Acessórios

» Retire alfinetes, cintos, enchimentos e quaisquer acessórios das roupas para evitar danos tanto nas peças quanto na lavadora.

3. Conserto de Roupas Danificadas

» Roupas rasgadas ou descosturadas devem ser consertadas antes de lavá-las, para evitar que o dano se agrave durante o ciclo de lavagem.

4. Fechamento de Zíperes

» Feche todos os zíperes para evitar que eles danifiquem ou fiquem presos a outras peças de roupa durante a lavagem.

5. Verificação de Bolsos

» Certifique-se de retirar qualquer objeto dos bolsos das roupas, evitando danos à lavadora e às roupas.

6. Lavagem de Roupas Íntimas

» Peças íntimas devem ser lavadas em saquinhos próprios para roupas delicadas, especialmente sutiãs com armação em aro e alças removíveis.

7. Separação de Roupas por Cores e Tipo

» Separe as roupas escuras das claras, as roupas coloridas que não desbotam das desbotáveis e as roupas delicadas das demais.

8. Verificação de Lavagem na Máquina

» Verifique se a peça pode ser lavada em máquina, para evitar danos irreversíveis.

9. Lavagem de Roupas que Soltam Pelos

» Roupas que soltam pelos devem ser lavadas separadamente de outras peças, para evitar que os pelos se espalhem demais.

10. Sempre escolha detergente (em pó ou líquido) e amaciante de boa qualidade.

ENXÁGUE

Enxágue manual disponível. Após o processo de drenagem, siga as instruções abaixo para realizar o enxágue:

» Abra a torneira para encher a lavadora até o nível desejado, sem ultrapassar a marca máxima indicada.

» Gire o botão do temporizador para o ciclo de ENXÁGUE.

» A lavadora desligará automaticamente quando o ciclo for concluído.

» Se preferir usar amaciante, dilua uma tampa em água e adicione à lavadora cheia. » Para drenar a água, certifique-se de que o botão do temporizador esteja na posição desligada.

LIMPEZA DO FILTRO RETENTOR DE RESÍDUOS

» A sua lavadora possui um filtro que impede a passagem de fiapos e objetos que possam ter sido esquecidos nas roupas. Para limpá-lo, basta seguir os passos abaixo, de acordo com o tipo de filtro da sua máquina:

» Deslize o filtro para cima, puxando pela parte inferior, conforme o exemplo mostrado ao lado. Após remover o filtro da máquina, enxágue-o em água corrente.

» Aperte a trava do filtro para baixo, puxe-o para frente e deslize para cima, como mostrado no desenho ao lado. Depois de retirar o filtro, lave-o bem em água corrente.

Importante: este filtro não funciona quando a lavadora está operando com o nível de água baixo.

» Para outro tipo de filtro, basta deslizar para cima, conforme indicado no desenho ao lado. Depois, lave-o em água corrente.



Importante: Para recolocar qualquer um dos filtros, basta realizar o processo inverso. Lembre-se de limpar o filtro após cada lavagem.

PESO APROXIMADO DAS ROUPAS SECAS

Camisa	250 g
Camiseta	150 g
Calça jeans adulto	700 g
Calça jeans infantil	400g
Conjunto moletom adulto	700 g
Peças íntimas	50 g
Fralda	50 g
Fronha	50 g
Jaqueta jeans	800 g
Lençol casa	800 g
Lençol solteiro	500 g
Edredom*	1000 g
Pano de prato	50g
Pijama	300 g
Toalha de banho	500 g
Toalha de rosto	200 g
Toalha de mesa grande	500 g

*recomenda-se utilizar edredons até tamanho casal (2,2 x 2,4m)

LIMPEZA DA LAVADORA

Antes de começar a limpeza da lavadora, desconecte o plugue da tomada para evitar riscos de choque elétrico.



Utilize água e sabão neutro aplicados com uma esponja ou pano macio.



Evite o uso de álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes ou qualquer substância abrasiva.



Evite o uso de equipamentos de alta pressão, vapor ou jato de água no produto, pois isso pode danificar os componentes da sua lavadora

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema	Causa provável	Ação corretiva
Não liga	<ul style="list-style-type: none"> Falta de energia na rede elétrica Plugue fora da tomada Defeito na rede elétrica ou tomada 	<ul style="list-style-type: none"> Aguardar a energia voltar. Conecte plugue na tomada. Chamar um electricista para realizar o reparo.
Não enche de água	<ul style="list-style-type: none"> Torneira fechada Mangueira de entrada de água não conectada na torneira 	<ul style="list-style-type: none"> Abra a torneira. Conecte a mangueira de água na torneira e abra.
Lavadora danifica a roupa	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de roupa inadequada 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se a lavadora não está sobrecarregada.
Lavadora não solta a água	<ul style="list-style-type: none"> Mangueira de saída de água entupida 	<ul style="list-style-type: none"> Limpe a mangueira de saída de água.
Ruído no botão com a lavadora desligada	<ul style="list-style-type: none"> Mecanismo interno do Painel Mecânico 	<ul style="list-style-type: none"> Característica do timer mecânico, que está finalizando o ciclo de funcionamento. Assim que zerar a contagem do tempo, o ruído irá parar.
Lavadora não tira a sujeira da roupa	<ul style="list-style-type: none"> Mistura de água com sabão e amaciante 	<ul style="list-style-type: none"> Efetuar a drenagem da água e fazer a limpeza interna de sua lavadora.
Vazamento de água	<ul style="list-style-type: none"> Mangueira de entrada de água Colocação de roupa após o abastecimento de água 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se a mangueira de entrada de água está conectada corretamente. Coloque roupa antes do abastecimento de água.
Lavadora desliga antes de terminar	<ul style="list-style-type: none"> Protetor térmico do motor está funcionando por sobrecarga Tensão da tomada muito alta ou muito baixa 	<ul style="list-style-type: none"> Desligue a lavadora, retire o excesso de roupa, aguarde 30 minutos e volte a operá-la. Caso volte a ocorrer, chame um técnico autorizado Praxis. Chame um electricista de sua confiança e verifique a tensão da tomada.

CERTIFICADO DE GARANTIA



A **PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS** garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Além do Manual de Instruções, o usuário pode consultar o **SAC PRAXIS (Serviço de Atendimento ao Consumidor)** para dúvidas, orientações ou indicação de posto autorizado pelo telefone **12.2125.1859**, pelo site: **praxiseletrrodomesticos.com.br**

TERMO DE GARANTIA

• A seguir ficam especificadas as condições de garantia que passam a vigorar a partir da emissão da Nota Fiscal de compra emitida pela revenda. **A**

Garantia Legal do PRODUTO oferecida pelo fabricante, prevista no Certificado e no Manual do produto tem vigência de 365 (dias) a contar da data de emissão na Nota conforme art. 24 e 26, II, da Lei nº 8.078/90 e **Garantia Contratual**.

• Caso o consumidor atenda, além dos requisitos legais, as seguintes condições contidas neste certificado a fabricante assume o compromisso de reparar o produto se apresentar defeito de fabricação, desde seja encaminhado para o Posto Autorizado mais próximo da residência do consumidor.

• Peças estruturais (plásticas) do produto, possuem a garantia contra vício de fabricação pelo prazo legal de 90 (dias), contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

• É imprescindível que o consumidor comprove que o produto se encontra-se dentro do prazo acima informado, entregando ao posto autorizado a cópia da nota fiscal de compra ou a segunda via.

• O Consumidor é o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do produto até o posto ou o deslocamento do técnico até a sua residência. A relação de Posto Autorizado está disponível através do site **praxiseletrrodomesticos.com.br** ou através do **SAC PRAXIS** pelo telefone **12.2125.1859** de segunda a quinta-feira das 8h às 16h e sexta-feira das 8h às 15h.

• Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

• Produtos que venham a precisar de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

• **O COMPROMISSO DE GARANTIA CESSARÁ:** Se na instalação ou no uso, não forem cumpridas as especificações constantes no Manual do Produto.

• Caso o produto ou peças que tenham sido danificados em consequência de transporte, carga, descarga, resultantes de acidentes, descuidos, uso indevido, incêndios ou catástrofes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.).

• Quando o defeito apresentado for causado pelo desgaste natural do produto, incluindo-se amarelamientos, riscos, manchas das partes externas ou decorrentes da aplicação de produtos químicos abrasivos e/ou similares que provoquem resultados danosos à integridade da matéria prima do produto.

• Falha de funcionamento ou queima do produto decorrente de instalação em rede elétrica imprópria ou voltagem incorreta, seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado. Se houver algum defeito na parte elétrica do produto ocasionado por negligência na instalação ou pela companhia de abastecimento de energia elétrica local.

• Utilização de peça ou componente não original.

• Solicitações relacionadas a informações que estejam no manual de instrução do uso que acompanha o produto ou que constem no próprio produto (estes atendimentos caso efetuados serão cobrados do consumidor).

• O produto seja examinado, adulterado ou consentado por técnicos e/ou assistência técnica não credenciada pela marca.

• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual. O produto seja utilizado para fins que não seja exclusivo ao uso doméstico.

• Não sejam seguidas as recomendações de conservação contidas no manual e neste certificado.

• Ausência ou adulteração do número de série.

PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS reserva-se o direito de a qualquer tempo, modificar os produtos/projetos, revisar, alterar (peças) ou descontinuar seus aparelhos, bem como as condições descritas neste manual, sem que isso importe em qualquer responsabilidade ou obrigação de aplicá-los em produtos anteriormente fabricados.

praxis
eletrodomésticos

SAC PRAXIS

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

De segunda a quinta-feira, das 8h às 16h • Sexta-feira, das 8h às 15h



12. **2125.1859**



faleconosco@praxiseletrrodomesticos.com.br



praxiseletrrodomesticos.com.br